



ขั้นตอนตรวจสอบ อาการหม้อน้ำรั่วเบื้องต้น

1.

ดับเครื่องยนต์ และเปิดฝากระโปรงหน้า
เพื่อระบายความร้อน

2.

รอจนเครื่องเย็น จึงเปิดฝาม้อน้ำ
(ควรใช้ผ้าในการจับ และระวังแรงดันน้ำในหม้อน้ำ)

3.

เติมน้ำที่ละลายๆ
โดยทิ้งช่องว่างก้นประมาณ 5 นาที

4.

สังเกตระดับน้ำที่เติม ถ้าเติมไม่เต็มสักที
ให้แจ้งช่างซ่อมได้เลย



ลูกค้าคือหัวใจ... พิธานฯ ใส่ใจให้บริการ Call Center : 02-021-6666 กด 1